

VAS 611 005



CAR-connect GmbH
Am Egelingsberg 8
D-38542 Leiferde
Tyskland
Telefon +49 (0) 5373 – 92197-0
Faks +49 (0) 5373 – 92197-88
info@car-connect.cc
www.car-connect.cc

VAS 611 005

Kontrollapparat for veltebeskyttelsessystem

Innhold

1 Generelt.....	2
1.1 Om denne bruksanvisningen.....	2
1.2 Forklaring til bildesymboler.....	2
1.3 Symboler på apparatene	3
2 Teknikk.....	4
2.1 Funksjon	4
2.2 Sikkerhetsanvisninger.....	4
2.3 Vedlikehold og reparasjon.....	4
3 Beskrivelse av driften	4
4 Garanti.....	5
5 Oppbevaring av apparatet.....	5
6 Tekniske data.....	5
7 Rengjøring og dekontaminering.....	6

1 Generelt

1.1 Om denne bruksanvisningen

Teknikkens stand.

Dette apparatet tilsvarer teknikkens stand. For at apparatet skal fungere på en sikker måte, er det nødvendig med en fagmessig og sikkerhetsbevisst betjening.

Les bruksanvisningen

Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar i bruk apparatet. Man må under alle omstendigheter følge bruksanvisningen.

Handling

Alle handlinger som er nødvendig for korrekt betjening av apparatet står beskrevet i denne bruksanvisningen og i de dokumentene som det her er henvist til.

Ingen andre fremgangsmåter må brukes enn dem som uttrykkelig er tillatt av produsenten.

Dersom apparatet ikke brukes i overensstemmelse med bruksanvisningen, kan det ha en negativ innvirkning på beskyttelsen som apparatet gir.

Generelle anvisninger

Inspeksjon, montering og reparasjonsarbeid må kun gjennomføres av personale som har fått opplæring av produsenten. Dersom feil oppstår, må man på egen hånd kun rette opp de feilene som er angitt i produsentens opplæringsmateriale i henhold til den tilsvarende vedlikeholdsprosedyren.

1.2 Forklaring til bildesymboler

Følg alle anvisninger og sikkerhetsregler

I denne bruksanvisningen finnes flere avsnitt indikert med internasjonalt kjente advarselssymboler, faresymboler og generelle påbudssymboler.

Vi vil nå gi en forklaring til de ulike bildesymbolene.



Følg
bruksanvisningen



Høyspenning!
Livsfare!



Følg generelle
anvisninger



Advarsel om farlig
elektrisk spenning



Forbudt for personer
med pacemaker



Vær oppmerksom
på følgende!

1.3 Symboler på apparatene



CE-merke




Ikke kast som
husholdningsavfall



Maksimalt
tillatt spenning



Jordforbindelse



Dobbelt eller
forsterket isolasjon



Faresone



Faresone



Høyspenning!
Livsfare!



Fare for
elektrisk støt



Les bruksanvisningen
før bruk



Anmerkning om
kvalitetskontroll,
serienummer



2.1 Funksjon

Apparatet VAS 611 005 er et verktøy som brukes for å utløse veltebeskyttelsessystemet slik at man kan kontrollere dets funksjon. For dette må man følge arbeidsinstruksene for feilsøket man utfører på VW/Audi-CD-en. Apparatet må utelukkende brukes innenfor rammene av feilsøket man utfører.

2.2 Sikkerhetsanvisninger

Verktøyet må kun brukes til formål som ikke utgjør en fare for personer eller maskiner. Apparatet VAS 611 005 må utelukkende brukes slik som beskrevet i bruksanvisningen. Enhver endring av apparatet eller andre former for bruk er operatøren ansvarlig for.

Sørg for at apparatet er i feilfri stand og at alle funksjoner for en sikker drift er i orden.

Følg forskriftene for forebygging av ulykker som gjelder i ditt område.

Bruk personlig verneutstyr!

Du må aldri kaste eller miste apparatet VAS 611 005 i bakken. Du må aldri bruke apparatet VAS 611 005 til noe annet enn det det er beregnet på eller la det betjenes av personer som ikke har fått opplæring i bruken av det.

Se til at apparatet VAS 611 005 brukes på et arbeidsområde som er fri for varmekilder (maks 40°C / 77°F), etsende væsker, olje og fett.

Apparatet må aldri brukes på områder der det er fare for eksplosjon.

Se til at apparatet står på en sklisikker overflate og at det ikke kan skades. Bruk kun verktøy og tilbehør som ikke er slitt og som ikke viser tegn på skader.

Verktøy og tilbehør med skader kan føre til alvorlige skader på personer!



2.3 Vedlikehold og reparasjon

Produsenten påtar seg ikke ansvar for skader som er oppstått gjennom reparasjon som ikke er utført på forskriftsmessig måte eller ved bruk av reservedeler som produsenten ikke har godkjent.

Garantien omfatter ikke skader som oppstår på grunn av ukorrekt bruk av apparatet.

Dersom du er i tvil, bør du alltid kontakte et autorisert firma eller CAR-connect direkte.

Den relevante kontaktadressen finner du i denne veiledningen.

Dersom du oppdager skader på komponenter, må de byttes ut. Skadede komponenter kan føre til alvorlige skader på personer!

Kontroller om kontakter og koblinger er skadet.

Vedlikeholds- og reparasjonsarbeid må utelukkende utføres av autorisert fagpersonale som har fått opplæring av CAR-connect.

Vennligst bruk vår serviceadresse for mer informasjon om servicearbeid og opplæring:

CAR-connect GmbH

Am Egelingsberg 8

D-38542 Leiferde

Tyskland



3 Beskrivelse av driften

1. Koble den oransje forbindelsesledningen etter beskrivelsen i GFS med den 4-polede stikkkontakten med apparatet og med koblingspunktet på kjøretøyet.
2. Koble apparatet via den 12 V nettpluggen med stikkkontakten på kjøretøyet og slå på tenningen.

3. Den grønne lysringen på knapp 1 lyser og viser dermed at apparatet er klart til bruk. Den røde lysringen rundt knapp 2 lyser og indikerer dermed en lukket strømkrets til kjøretøyet. Dersom den røde ringen ikke lyser, er strømkretsen til kjøretøyet ikke lukket. Dersom Ready-LED-lampen nå blinker, er nettspenningen mindre enn 10 V og dermed for lav.
4. Bruk apparatet på det sikkerhetsområdet som er beskrevet i GFS foran den høyre skvettsskjermen på kjøretøyet og pass på at tilførselsledningene ikke er skadet og ikke ligger slik at de kan skades. Hold et øye med området rundt kjøretøyet og pass på at ingen kommer nærmere enn 2 m unna kjøretøyet. Gi eventuelt beskjed til personer som er til stede i rommet om at et høyt smell vil høres og at de ikke skal være nærmere enn 2 m unna kjøretøyet. Alle som er til stede i rommet må ta på seg personlig verneutstyr (hørselvern).
5. Trykk på knapp 1 og hold den inne med den venstre tommelen til systemet løses ut. Ready-LED-lampen lyser i 5 sekunder.
6. Deretter lyser Ready-LED-lampen permanent i 5 sekunder. I løpet av denne tiden setter du i gang utløsningen av veltebeskyttelsessystemet med et kort trykk på knapp 2. I denne syklusen (punkt 6+7) er det kun mulig med én utløsning. Dersom veltebeskyttelsessystemet fungerer, skal det nå ha utløst seg.

Siden apparatet er egensikkert mot betjeningsfeil, må prosedyren frem til utløsningen følges eksakt.

Apparatet kan oppdateres. Dersom en oppdatering er nødvendig, er oppdateringsprogramvaren tilgjengelig for nedlasting på www.car-connect.cc. Last ned oppdateringen og utfør installasjonen på datamaskinen din. Dersom du blir bedt om det av installasjonsprogramvaren, kobler du apparatet med den medfølgende USB-kabelen til datamaskinen.

Det finnes en 8 A-sikring i støpselet til kjøretøyets stikkontakt. Ved behov kan denne byttes av brukeren. For å gjøre dette, kan man skru av støpselet.

4 Garanti

CAR-connect GmbH tilbyr for apparatet VAS 611 005 en garanti på 24 måneder mot defekter som skyldes material- eller produksjonsfeil.

Garantitiden begynner med leveringsdatoen, som er oppgitt på fakturaen eller følgeseddelen.

Garantien gjelder for brukeren/kjøperen dersom apparatet er kjøpt på et autorisert utsalgssted og det er brukt på den måten det var tiltenkt.

Garantien blir ugyldig dersom apparatet blir brukt til andre formål i strid med dets tiltenkte bruk.

Garantien opphører også dersom apparatet ikke er brukt i henhold til bruksanvisningen.

Dersom en defekt skulle oppdages eller en feil oppstå, vil kun de delene som CAR-connect vurderer å være defekte repareres eller byttes ut.

Serviceadresse:

CAR-connect GmbH
Am Egelingsberg 8
D-38542 Leiferde
Tyskland

5 Oppbevaring av apparatet

Oppbevar apparatet i den medfølgende oppbevaringskofferten.

6 Tekniske data

Inngangsspenning på 12 V – nettplugg: 10–16 V

Maksimal strøm på 12 V – nettplugg: 8 A

Utgangsspenning på den 4-polede stikkontakten: 10–16 V

Inngangsspenning på Mini-USB-kontakten: 4,45 V – 5,50 V

2-hånds sikkerhetsbetjening til utløsning

Bruk i lukkede rom.

Apparatet VAS 611 005 kan brukes i en høyde på opptil 4000 meter over havet.

Apparatet VAS 611 005 kan brukes ved en temperatur på opptil 40 °C.

Apparatet VAS 611 005 er spesifisert for en relativ fuktighet ved maks 25° på 10 til 80 %

Apparatet VAS 611 005 er spesifisert for en oppbevaring ved –20 til +55 °C og en relativ fuktighet på 10 til 80 %.

7 Rengjøring og dekontaminering

Rengjøring og dekontaminering er kun tillatt med en tørr klut.



CAR-connect GmbH
Am Egelingsberg 8
D-38542 Leiferde
Tyskland
Telefon +49 (0) 5373 – 92197-0
Faks +49 (0) 5373 – 92197-88
info@car-connect.cc
www.car-connect.cc